

CENTRAL DSC 585

Activación y desactivación.

La alarma se activa y se desactiva siempre con el código maestro o código de usuario. Para activarla, tienen que estar las luces de todas las zonas apagadas y la luz de Listo encendida (Luz verde). Recién en ese momento se puede ingresar el código para activarla.

En caso que se provoque una alarma, la luz de la zona que se encienda en el teclado será la zona que la ocasionó.

“Modo Presente”

Se activa todo menos las zonas de paso.

Desde teclado: Ingresar el código.

Modo rápido: Mantener presionada tecla 1 por 5 segundos

Con control remoto: mantener apretado unos 5 segundos el botón más grande del control. (el teclado marca el tiempo de salida pero no suena)

“Modo Ausente”

Se activa todo.

Desde teclado: Ingresar el código y abrir y cerrar la puerta para irse.

Modo rápido: Mantener presionada la tecla 2 por 5 segundos y abrir y cerrar la puerta para irse.

Santiago 440 | CP 2000 | Rosario | Santa Fé
Tel- Fax 0341-439 4808 | 0341- 156 000 360
contacto @alarmasmaga.com.ar | www.alarmasmaga .com.ar

Con control remoto: apretar un toque el botón más grande del control.

Cuando una persona se va y otra queda en la casa, la alarma la debe colocar la persona que se queda en el lugar después de que se haya ido la otra persona, o activar con el 1. Dará tiempo de salida y luego tiempo de entrada.

Modo rápido de activación:

- 1 modo presente, en casa, quedándose en el lugar (Se auto anulan las zonas con sensores de movimiento)
- 2 modo ausente, total, el lugar queda vacío, (se activan todos los sensores)
- *0 activación total rápida y tiempo de salida sin desactivar (sólo 1 vez en 2 minutos)
- *9 + código se activa el sistema dando tiempo de salida pero no de entrada a las zonas temporizadas.

Exclusión de zonas:

*1 0 (nº zona) # (código)

Ejemplos:

Para anular zona 1: * 1 01 # (código)

Para anular zona 12: *1 12 # (código)

Recuerde que la zona se mantiene anulada o excluida mientras está activado el sistema, cuando se desactive la zona vuelve a estar activa.

Santiago 440 | CP 2000 | Rosario | Santa Fé
Tel- Fax 0341-439 4808 | 0341- 156 000 360
contacto @alarmasmaga.com.ar | www.alarmasmaga .com.ar

Códigos:

El sistema permite grabar 40 códigos de usuarios

El usuario 40 es la clave principal o código maestro

El usuario 33 y 34 son los códigos de asalto (para monitoreo)

Cambio de Código Maestro: (Usuario 40)

***5 (código actual) 40 (código nuevo) #**

Agregar Nuevo Código de Usuario.

*** 5 (Código Maestro) 0 + nº de usuario + (código nuevo) #**

Luego de ingresar el Código Maestro en el teclado se encenderán las luces de las zonas indicando la cantidad de usuarios que tenga el sistema. Por ejemplo si se enciende hasta la zona 6, el nuevo número de usuario a ingresar después del 0 es 7.

PARA BORRAR UN USUARIO

*** 5 (Código Maestro) nº de usuario (Ej: 04) y luego * #**

Para visualizar usuarios.

***5 (Código Maestro) →** se encienden las luces indicando los números de usuarios. Por ejemplo: la luz zona 1, 2 y 3

Santiago 440 | CP 2000 | Rosario | Santa Fé
Tel- Fax 0341-439 4808 | 0341- 156 000 360
contacto @alarmasmaga.com.ar | www.alarmasmaga .com.ar

Para Borrar algún Usuario sin saber su ubicación.

Al no saber el número de usuario se deben borrar todos (hasta que se apaguen todas las luces) y luego volverlos a cargar exceptuando el que se quería sacar.

Para cargar nuevamente los usuarios

Por ejemplo para cargar usuario 1: *5 (Código Maestro) 01+ Código nuevo #

Por ejemplo para cargar usuario 2: *5 (Código Maestro) 02+ Código nuevo #

Y así sucesivamente...

Cuando ocurre una alarma

Para visualizar cuál fue la zona que detectó, digitar *3, se encenderá la luz indicando la zona. Para salir se digita #.

La memoria de alarma se borrará cuando se active el sistema nuevamente.

Botón de asalto.

Es el botón rojo del control remoto. Mantenerlo apretado unos segundos para que se accione la alarma. No importa si no está activada. La única forma de que deje de sonar es ingresando la clave en el teclado.

Cuando esté conectado el monitoreo, no hará sonar la sirena, será silencioso y se despachará al comando.

Visualizar condiciones de falla.

* 2 Una o más luces de zonas se encenderán, indicando las diversas condiciones de falla.

Santiago 440 | CP 2000 | Rosario | Santa Fé
Tel- Fax 0341-439 4808 | 0341- 156 000 360
contacto @alarmasmaga.com.ar | www.alarmasmaga .com.ar

Luz zona que muestra con *2	Tipo de problema
1	Presionar el 1 y se van a encender luces de la 1 la 5.
	1 -Batería baja
	2 -Falla de sonorización sirena
	3 -Problema en el sistema general
	4- Violación del sistema
	5 -Problema de supervisión de módulo 6 – Obstrucción por RF
2	Indica perdida de energía
3	Problema en la línea telefónica
4	El panel ha fallado en comunicarse con la estación central
5	Pérdida de un módulo
6	Violación de zona, presionar 6 para ver zona
7	Batería Baja en inalámbrico
8	Fuera de hora: colocar en teclado: *6- COD MAE- 1 – hora – min – mes – día – año ## (todo en 2 dígitos)

Santiago 440 | CP 2000 | Rosario | Santa Fé
 Tel- Fax 0341-439 4808 | 0341- 156 000 360
 contacto @alarmasmaga.com.ar | www.alarmasmaga .com.ar



***4**

Habilita y deshabilita la función: **“Avisador”** de las zonas programadas como perímetro. El teclado emitirá un sonido al abrir o cerrar la zona.

***3**

Memoria de alarma: Para saber cual zona fue la que provocó la alarma.

***1**

Para visualizar las zonas anuladas manualmente antes de activar.

PARA SILENCIAR O CAMBIAR EL VOLUMEN DE SONIDO DEL TECLADO:

Presionar el * en forma continua hasta que el sonido desaparezca o quede en el volumen deseado.

TECLAS DE EMERGENCIA DEL TECLADO

Presione durante 5 segundos la tecla **A** para Asistencia Médica.

Presione durante 5 segundos la tecla **F** para Incendio.

Presione durante 5 segundos la tecla **P** para Policía. Cuando esté conectado el monitoreo, no hará sonar la sirena, será silencioso y se despachará al comando.

Santiago 440 | CP 2000 | Rosario | Santa Fé
Tel- Fax 0341-439 4808 | 0341- 156 000 360
contacto @alarmasmaga.com.ar | www.alarmasmaga .com.ar